Especificaciones

Alimentación: 127V 60Hz

Consumo: 180W

Leds: 54 leds de 3W
Modos: Audio Rítmico, Automático, DMX, Maestro Esclavo
Canales: 8

COLOR RAY

USER MANUAL

Instrucciones de desempaque

Cuando reciba el equipo, cuidadosamente cheque la caja para asegurarse que todas las partes vienen en buen estado y completas. Cualquier daño en el equipo, vuelva a empacar e informe a su proveedor para que lo revise.

El equipo debe estar completo y en su caja original.

Precauciones

- Por favor mantenga está guía para consultas futuras, si usted vende el equipo a otro usuario, asegúrese que contenga este manual.
- Para prevenir riesgos de una descarga eléctrica o un incendio, no exponga el equipo a lluvia o humedad. Asegúrese que no hayan materiales inflamables cerca de donde el equipo está operando.
- Este equipo debe instalarse en lugares con una ventilación adecuada, y por lo menos a 50cm de la pared, revise que las ranuras de ventilación no se encuentran bloqueadas.
- Siempre desconecte de la corriente antes de realizar algún mantenimiento, reemplazo de lámpara o fusible.
- Siempre levante el equipo por las manijas o por el área correspondiente.
- No opere el equipo a temperaturas mayores de 35º.
- No conecte el equipo a un dimmer.
- Asegúrese que el cable no este dañado o roto.
- Nunca desconecte el cable de corriente jalándolo.
- Ver la luz del equipo directamente puede ocasionar daños.

Menu de la pantalla

	Pantalla	Funciones
1	D001	Modo de 8 canales DMX（001—512）
2	CC00	Color completo （01—99）Botones B y C controlan la velocidad.
3	CP00	Cambio gradual del color. Botones B y C controlan la velocidad.
4	DE00	Cambio de color por grupos （01—99） Botones B y C controlan la velocidad.
5	BEBE	Modo Audio Rítmico
6	R225	Color Rojo（000—255） Botones B y C controlan la velocidad.
7	G225	Color Verde（000—255） Botones B y C controlan la velocidad.
8	B255	Color Azul（000—255） Botones B y C controlan la velocidad.
9	W225	Color Blanco（000—255） Botones B y C controlan la velocidad.

Canales DMX

Item	Display	Function
C1	Dimmer	R、G、B、dimmer : from dark to bright
C2	Estrobo	R、G、B、strobe: from slow to fast
C3	Funciones	0—50：DMX control；51－－100：hop change；101—150：gradual change；151—200：pulse change；201—255：sound control
C4	Velocidad	Speed function, from slow to fast
C5	Dimmer rojo	Dimmer rojo : de obscuro a brillante
C6	Dimmer verde	Dimmer verde : de obscuro a brillante
C7	Dimmer azul	Dimmer azul : de obscuro a brillante
C8	Dimmer blanco	Dimmer blanco : de obscuro a brillante